

Полный список техники Marantz с индексом SE и KI за все годы аудио творчества Кена Ишиваты:

KI SIGNATURE

CD-проигрыватели	Год выпуска	Усилители	Год выпуска
CD-63II KI	1996	PM-17 KI	1997
CD-17 KI	1996	PM-66 KI	1998
CD-17mkII KI	2000	PM-17mkII KI	2000
CD6000 OSE KI	2001	PM6010 KI	2001
SA7001 KI	2006	PM-14II KI	2003
SA-KI PEARL	2008	PM7001 KI	2006
SA-KI PEARL LITE	2009	PM7200 KI	2004
SA-KI Ruby	2018	PM-KI PEARL	2008
		PM-KI PEARL LIT	2009
		PM-KI Ruby	2018

SPECIAL EDITIONS

CD-проигрыватели	Год выпуска	Усилители	Год выпуска
CD45 LE	1986	PM30SE	1990
CD60SE	1989	PM40SE	1990
CD11LE	1991	PM52SE	1992
CD52-IISE	1992	PM80SE	1992
CD52SE	1992	PM44SE	1993
CD72SE	1992	PM54SE	1993
CD72-IISE	1993	PM90SE	1993
CD63SE	1994	PM44-IISE	1994
CD53SE	1995	PM80-IISE	1994
CD63SE	1995	PM55SE	1995
CD67SE	1996	PM66SE	1996
CD57SE	1997	PM6010-OSE	1999
CD57-OSE	1998	PM4400-OSE	2003
CD67-IISE	1998	PM4001 OSE	2005
CD67-IISE	1998	PM-15S2LE	2011
CD67-OSE	1998	PM-14S1SE	2015
CD67-OSE	1998		
CD67SE	1998	AV-ресиверы	Год выпуска
CD6000-OSE	1999	SR5000-OSE	2001
CD6000-OSE LE	2001	SR5400-OSE	2003
CD5400-OSE	2003		
SA-15S2LE	2011	DVD	Год выпуска
SA-14S1SE	2015	DV3100-OSE	2001
		DV4100-OSE	2001

marantz®